



DESCARTE DE VIDRARIA LABORATORIAL

1. Toda **vidraria quebrada** deve ser descartada corretamente.
2. Vidraria de laboratório - recipientes e utensílios de uso comum em experimentos científicos e laboratoriais em vidro ou plástico
3. A vidraria quebrada deve estar: **seca e descontaminada** (autoclavada ou lavada)
4. Acondicionar em caixas de papelão forradas com saco plástico e fundo reforçado com fita adesiva grossa.
5. Respeitar o limite máximo de 5 Kg e $\frac{3}{4}$ do volume da caixa.
6. Lacrar a caixa com fita adesiva e identificá-la como “**Vidraria obsoleta ou danificada ou quebrada**”
7. A vidraria danificada deve ficar sob a guarda do responsável até o agendamento da coleta, que será avisado com antecedência.

FAVOR FIXAR EM TODOS OS LABORATÓRIOS DO CMB

Comissão de Biossegurança do Instituto Biomédico